



NetR9



Zephyr2 Geodetic



Choke Ring

№	Оборудование	PN	Описание	DDP Москва
<b>1 Приемник Trimble NetR9 Ti-3</b>				
1.1	Trimble NetR9 Ti-3	97503-00	Приемник + аксессуары	511 348
1.2	Trimble NetR9 Ti-3 Zephyr2	97503-10	Приемник + аксессуары; Антенна Zephyr2 Geodetic	553 982
1.3	Trimble NetR9 Ti-3 Z2 VRS3Net (+	97503-11	Приемник + аксессуары; Антенна Zephyr2, VRS3Net(+1)	681 809
1.4	Trimble NetR9 Ti-3 ChokeRing	97503-20	Приемник + аксессуары; Антенна Choke Ring, 30м кабель	767 040
1.5	Trimble NetR9 Ti-3 CRing VRS3N	97503-21	Приемник + аксессуары; Антенна Choke Ring, 30м каб., VRS3Net(+1)	894 867
<b>2 Приемник Trimble NetR9 Ti-2</b>				
2.1	Trimble NetR9 Ti-2	97502-00	Приемник + аксессуары	767 040
2.2	Trimble NetR9 Ti-2 Zephyr2	97502-10	Приемник + аксессуары; Антенна Zephyr2 Geodetic	809 637
2.3	Trimble NetR9 Ti-2 Z2 VRS3Net (+	97502-11	Приемник + аксессуары; Антенна Zephyr2, VRS3Net(+1)	937 465
2.4	Trimble NetR9 Ti-2 ChokeRing	97502-20	Приемник + аксессуары; Антенна Choke Ring, 30м кабель	1 022 695
2.5	Trimble NetR9 Ti-2 CRing VRS3N	97502-21	Приемник + аксессуары; Антенна Choke Ring, 30м каб., VRS3Net(+1)	1 150 560
<b>3 Приемник Trimble NetR9 Ti-1</b>				
3.1	Trimble NetR9 Ti-1	97501-00	Приемник + аксессуары	937 465
3.2	Trimble NetR9 Ti-1 Zephyr2	97501-10	Приемник + аксессуары; Антенна Zephyr2 Geodetic	980 099
3.3	Trimble NetR9 Ti-1 Z2 VRS3Net (+	97501-11	Приемник + аксессуары; Антенна Zephyr2, VRS3Net(+1)	1 107 926
3.4	Trimble NetR9 Ti-1 ChokeRing	97501-20	Приемник + аксессуары; Антенна Choke Ring, 30м кабель	1 193 157
3.5	Trimble NetR9 Ti-1 CRing VRS3N	97501-21	Приемник + аксессуары; Антенна Choke Ring, 30м каб., VRS3Net(+1)	1 320 984
<b>4 Опции Trimble NetR9 Ti-3</b>				
4.1	Ti-3 CMR In	97501-50	опция CMR/CMR+ Input	11 411
4.2	Ti-3 CMR Out	97501-51	опция CMR/CMR+ Output	11 411
4.3	Ti-3 CMRx In	97501-52	опция CMRx Input	11 411
4.4	Ti-3 CMRx Out	97501-53	опция CMRx Output	11 411
4.5	Ti-3 RTCM In	97501-54	опция RTCM Input	11 411
4.6	Ti-3 RTCM Out	97501-55	опция RTCM Output	11 411
4.7	Ti-3 Adv RTCM Out	97501-56	опция Advanced RTCM Output	11 411
4.8	Ti-3 Event Marker	97501-57	опция Enable Event Marker	11 411
4.9	Ti-3 NMEA	97501-58	опция NMEA	22 822
4.10	Ti-3 Bluetooth	97501-59	опция Bluetooth	22 822
4.11	Ti-3 L2C	97501-60	опция L2C	22 822
4.12	Ti-3 External USB	97501-61	опция External USB Drive Support	45 645
4.13	Ti-3 Enable RTK	97501-62	опция Enable RTK	45 645
4.14	Ti-3 GPS L5	97501-63	опция GPS L5	68 467
4.15	Ti-3 GLONASS	97501-64	опция GLONASS	114 148
<b>5 Опции Trimble NetR9 Ti-3 и Ti-2</b>				
5.1	Ti-3/Ti-2 Programmatic Interface	97501-65	опция Programmatic Interface	34 271
5.2	Ti-3/Ti-2 Onboard Storage (+2GB)	97501-66	опция Increase internal memory (+2GB памяти, макс 8GB)	34 271
5.3	Ti-3/Ti-2 Data Rate (1-20-50Hz)	97501-67	опция Increase data rate (до 20Hz, max до 50Hz )	45 645
5.4	Ti-3/Ti-2 GALILEO	97501-68	опция GALILEO	182 653
5.5	Ti-3/Ti-2 COMPASS	97501-69	опция COMPASS	182 653
<b>6 GNSS Антенны и аксессуары</b>				
6.1	Zephyr-2 Geodetic	58295-00	Прецизионная GNSS-антенна	164 960
6.2	ChokeRing Antenna	29487-20	Прецизионная L1/L2 GNSS-антенна, Choke Ring	410 692
6.3	Radome	46291-00	Колпак снегозащитный для антенны Zephyr-2 Geodetic	22 116
6.4	Hemispherical Radome	59314	Колпак снегозащитный для антенны ChokeRing	44 418
6.6	Грозозащитник		Грозозащитник	15 722
<b>7 Программное Обеспечение</b>				
7.1	Trimble GPSBase	48595-00	ПО для одной референчной станции PP, RTK	239 561
7.2	Trimble GPSNet GNSS (4)	44057-01	ПО для сети из 4-х референчных станций GNSS	954 600
7.3	Trimble GPSNet GNSS (+1баз.ст.)	44057-04	Модернизация ПО для сети VRS GNSS (добавление одной)	238 669
7.4	Trimble RTKNet GNSS	44057-03	Модуль GPSNet - формирование VRS поправок GNSS	2 722 479
7.5	Trimble VRS3Net	64596-10	ПО для сети из 5-и референчных станций GNSS	1 166 766
7.6	Trimble VRS3Net Plus	64597-10	ПО для сети из 5-и референчных станций GNSS VRS	3 430 345

## GNSS-оборудование для VRS

№	Оборудование	PN	Описание	DDP Москва
<b>7 Программное Обеспечение</b>				
7.7	<b>Trimble Integrity Manager RTK</b>	62660-10	ПО для мониторинга сети базовых станций (10 шт)	<b>933 413</b>
7.8	<b>Trimble Integrity Manager PP</b>	62660-20	ПО для мониторинга сети базовых станций (10 шт) постобработка	<b>466 707</b>
7.9	<b>Trimble IM RTK/PP (+5 баз.ст.)</b>	62660-30	Модернизация Trimble IM (добавление пяти станций)	<b>350 030</b>
7.10	<b>Trimble IM RTK (+PP)</b>	62660-40	Модернизация Trimble IM (добавление PP к RTK для 10 шт)	<b>466 707</b>
<b>8 Опции и доп.модули для ПО VRS3Net</b>				
8.1	<b>Опция +1 баз.станция</b>	64595-01	Добавление базовой станции	<b>233 353</b>
8.2	<b>Опц.+1 б.ст.Non-Trimble GPS</b>	64595-02	Добавление базовой станции non-Trimble GPS (используется только	<b>116 676</b>
8.3	<b>Опц.+1 б.ст.Non-Trimble GPS/GL</b>	64595-03	Добавление базовой станции non-Trimble GPS/GLONASS (использу	<b>116 676</b>
8.4	<b>Опц.+1 б.ст.Non-Trimble GPS/GL</b>	64595-04	Добавление базовой станции non-Trimble GPS/GLONASS/GALILEO (	<b>186 668</b>
8.5	<b>Опц.+1 процессор</b>	64595-05	Добавление процессора/синхронизатора	<b>233 353</b>
8.6	<b>Опц.+1 RTK пользователь</b>	64595-06	Добавление RTK соединения	<b>23 343</b>
8.7	<b>Опц.+15 VRS RTK польз-лей</b>	64595-07	Добавление 15 VRS RTK соединений	<b>350 030</b>
8.8	<b>Опц.+25 VRS RTK польз-лей</b>	64595-08	Добавление 25 VRS RTK соединений	<b>583 383</b>
8.9	<b>Опц.Google Maps support</b>	64595-10	Поддержка сетевого сервиса Google карты	<b>350 030</b>
8.11	<b>Опц.дублир.коммуник.линий</b>	64595-14	Дублирование коммуникац.линий при подключении к баз.станции	<b>233 353</b>
8.12	<b>Опц.проверка целостности архи</b>	64595-15	Проверка целостности архивации данных (только для Trimble)	<b>186 668</b>
8.13	<b>Опц.контроль многолучевости</b>	64595-16	Контроль многолучевости	<b>233 353</b>
8.14	<b>Опция GLONASS</b>	64595-18	Поддержка GLONASS	<b>933 413</b>
8.15	<b>Модуль DGPS</b>	64595-19	Выдача кодовых поправок реального времени	<b>233 353</b>
8.16	<b>Модуль VRS поправки</b>	64595-20	Выдача VRS поправок	<b>933 413</b>
8.17	<b>Модуль RTCM3Net</b>	64595-21	Выдача поправок формата RTCM 3.x	<b>933 413</b>
8.17	<b>Опц.контроль целостности сети</b>	64595-24	Контроль целостности сети в RTK (только для VRS3Net Plus)	<b>933 413</b>
8.18	<b>Модуль Transform. Generator</b>	64595-22	Поддержка преобразований координат для RTCM 3.x	<b>466 707</b>
8.18	<b>Опц.контроль целостности сети</b>	64595-25	Контроль целостности сети при PP (только для VRS3Net Plus)	<b>373 373</b>
8.19	<b>Опция NMEA</b>	64595-27	Выдача сообщений NMEA	<b>233 353</b>
8.20	<b>Опция Trimble Access</b>	64595-28	Поддержка технологии удаленного доступа Trimble Access	<b>466 707</b>
8.21	<b>Модуль Web Server Advanced</b>	64595-30	Веб-сервер расширенной конфигурации	<b>700 060</b>
8.22	<b>Опц.+1 сетевой пользователь</b>	64595-31	Добавление в сеть 1 пользователя Trimble CORS	<b>116 676</b>
8.23	<b>Опц.+1 сетевой польз-ль non-Tr</b>	64595-32	Добавление в сеть 1 пользователя Non-Trimble CORS	<b>233 353</b>

**Примечания:**

1. Цены и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.
2. Цены приведены в рублях.
3. DDP - цена со склада в Москве, включающая все налоговые начисления, в том числе и НДС.
4. Гарантия 1 год включена в цену.
5. Проводится обучение персонала и послегарантийное обслуживание.